

Code erreur	Cause
E0	Problème de communication du bus entre la carte display et la carte principale.
E1	Problème de sonde de température partie réfrigérateur.
E2	Problème de sonde de température partie congélateur.
E3	Problème de sonde de température de décongélation sur l'évaporateur.
E4	Problème du ventilateur interne de circulation de froid.
E5	Problème de la résistance de dégivrage.