

Synthèse des codes défauts DWD-FV**** - DWD-MV****

Erreur E01: Défaut de sécurité de porte (Pas de verrouillage)



Erreur E02: Pas de prise d'eau



Erreur E03: Défaut de vidange



Erreur E04: Prend trop d'eau (Niveau débordement atteint)



Erreur E05: Défaut élément chauffant ou sonde de température



Erreur E06: Défaut moteur (Connecteur moteur débranché)



Erreur E08: Triac moteur en court-circuit (Platine HS)



Erreur E10: Défaut de niveau d'eau (Pressostat HS, Tuyau pressostatat percé)

