

## Adaptateur pour robot Kenwood Chef, Major ou Cooking Chef

Permet de mettre **sur le robot Chef, Major ou Cooking Chef** tous **les accessoires pour les robots Kmix et Chef Sense** (qui se branche sur la sortie lente à l'avant de l'appareil)



**Sortie Robot**  
Chef, Cooking  
Chef, Cooking  
Major  
**(Fixation BAR)**



**Sortie Accessoires**  
Chef Sense  
Chef XL Sense  
Kmix  
**(Connexion TWIST)**

### S'utilise sur les robots Kenwood Chef

Conçu pour accepter les **accessoires du système de connexion Twist** sur les robots équipé du système de **fixation Bar** (robots chefs). Lorsque vous achetez de nouveaux accessoires pour votre robot chef grâce à cet adaptateur vous pourrez choisir des accessoires conçu pour les robots Kmix. Pour information : les accessoires qui ont pour système de connexion Twist sont identifiables par le code produit commençant par KAX, de même que par le symbole «Twist» dessiné sur l'emballage.

Si vos accessoires comportent le système de connexion «Bar», vous devez utiliser l'adaptateur KAT001ME pour raccorder ces derniers au système de connexion Twist sur votre robot.

### Nettoyage de l'adaptateur :

- Pour nettoyer l'adaptateur, veuillez l'essuyer à l'aide d'un chiffon humide ; ne trempez jamais l'adaptateur dans l'eau. Ne passez pas l'adaptateur au lave-vaisselle.

Réf. : G694732