

**Information pièce détachée 491537, 491636,
491993, 492137, 497545, 499552, 642163, 642166**

Indication de réparation!

Après échange de l'électronique, vérifier le sélecteur du four dans le sens des aiguilles d'une montre et activer chaque mode de chauffe / position.

Cette procédure est indispensable pour ajuster le module avec l'appareil!