

Durite refoulement LV Brandt Dediétrich Sauter Thermor Thomson Vedette chassis HERAKLES

🕒🕒 **Démontage :**

1. Démontez le panneau gauche
2. Déverrouillez et enlevez le moulinet inférieur
3. Décrabotez le filtre à gros déchet
4. Enlevez le filtre principal
5. Dévissez l'étrier du bloc hydraulique
6. Dévissez et enlevez la bride du bloc hydraulique
7. Enlevez le disque d'aspersion
8. Enlevez la bride de la durite de refoulement
9. Sortez la durite de refoulement du bloc hydraulique
10. Enlevez le collier de la durite refoulement sur la pompe de cyclage
11. Sortez la durite de la pompe de cyclage

🕒🕒 **Remontage :**

1. Emboîtez la nouvelle durite sur la pompe de cyclage
2. Positionnez le collier sur la durite
3. Emboîtez la durite dans le bloc hydraulique en la lubrifiant
4. Emboîtez la bride de la durite en la lubrifiant
5. Repositionnez le disque d'aspersion
6. Revissez la bride du bloc hydraulique (ATTENTION à la position du joint avant le vissage)
7. Revissez l'étrier du bloc hydraulique
8. Remontez le filtre principal
9. Remontez le filtre gros déchet
10. Reverrouillez le moulinet inférieur
11. Contrôlez le lave-vaisselle en eau et vérifiez l'absence d'eau sous le bloc de cyclage
12. Remontez le panneau gauche

Référence durite 8995119