

# Service Bulletin

## Sèche-linge Frontal à Condensation

**MODELE** : Chassis : **Classe énergétique C**

AM3768-854038229071;AM3778-854038129070;AM3798-854038029070;  
AWC376-854037629070;awz7466-857574610061;AWZ7914/AL-857579129070;  
AWZ8217-857582129070;AWZ8226-857582629070;AWZ8227-857582229070;  
AWZ8228-857582329070;AWZ8327-857583229070;AWZ8377-857583729070;

**SUJET** : Kit de séchage valable uniquement sur les modèles dont les 12NC sont indiqués ci-dessus.

Si dans certaines conditions d'utilisation et notamment lors du séchage de petites charges de linge celui-ci reste encore un peu humide, il est possible de monter une résistance de 2 x 1000W à la place de la résistance de 1900W existante.

Un kit constitué d'une résistance, d'une platine de contrôle et d'un câblage est à votre disposition en fonction des modèles.

8575 821 29070 AWZ 8217 8575 746 65060 AWZ 7466 8575 791 29070 AWZ 7914 AL	Service Kit: 4812 310 19252
8540 380 29070 AM 3798 8540 381 29070 AM 3778	Service Kit: 4812 310 19259
8575 822 29070 AWZ 8227 8575 823 29070 AWZ 8228 8575 826 29070 AWZ 8226 8575 746 10060 AWZ 7466 8575 832 29070 AWZ 8327	Service Kit: 4812 310 19261
8540 376 29070 AWC 376 8540 382 29070 AM 3768	Service Kit: 4812 310 19262

## Procédure de montage

1. Retirer le top.
2. Démonter le panneau arrière.
3. Débrancher l'élément chauffant d'origine et le sortir de son logement.
4. Vérifier la propreté du logement (absence de peluche, etc.) et repositionner le nouvel élément chauffant en veillant au bon serrage des vis de fixation.
5. Retirer le faisceau complet de câblage reliant l'élément chauffant à la platine de contrôle.
6. Le remplacer par le faisceau de câblage fourni dans le kit. S'assurer du bon positionnement et du bon contact des connecteurs.
7. Repositionner le panneau arrière
8. Mettre le sélecteur sur la position ZERO
9. Retirer le bandeau de façade
10. Retirer la platine de contrôle
11. La remplacer par la nouvelle platine de contrôle fournie dans le kit
12. Faire passer le faisceau dans son chemin de câble et le raccorder à la nouvelle platine de contrôle
13. Remonter le bandeau de façade, le sélecteur toujours positionné sur ZERO
14. Remonter le top
15. Procéder à un cycle test, en mettant du linge humide dans le tambour.