

Procédure de mise à jour pour les cartes mère Sony

Sur le site <http://www.sony.fr>, dans le menu "Support"

<http://www.sony.fr/support/fr>, on recherche l'appareil désiré.

Sauvegarder le logiciel sur une clé USB.

Installez la nouvelle carte mère dans l'appareil.

Allumer l'appareil et quand les LED verte et jaune clignotent, débrancher l'appareil.

Insérer la cle USB et puis rebrancher l'appareil.

Dans les 5 secondes qui suivent, rallumer l'appareil avec la télécommande.

La mise a jour démarre automatiquement.

Lorsque la mise a jour a été effectuée, les modifications dans le mode service peuvent être effectuées pour les réglages de base.