



Service-Information

Elektroherd

ACM 973 BB

8576 973 29000

Letzte Änderung: 07.06.2008

Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste	2
Explosionszeichnung	4
Anschlußplan	6


Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
001 0	4819 532 38073	Ring
001 1	4819 530 48523	Rohr Ventilation
002 0	4819 442 38679	Deckel
011 0	4819 500 18142	Fuss
011 1	4819 535 38113	Distanzhülse Fuss
022 0	4819 442 38681	Seitenwand,Herd rechts
022 1	4819 442 38682	Seitenwand,Herd links
022 8	4819 462 79942	Stecker rechts
022 9	4819 462 79943	Stecker links
031 0	4812 440 38792	Mulde
034 0	4819 417 19516	Scharnier links
034 0	4819 417 19515	Scharnier rechts
034 1	4819 462 58287	Abdeckung
034 2	4819 417 19517	Scharnier
034 8	4819 466 98874	Distanzstueck Mulde hinten
034 9	4819 466 98873	Distanzstueck Mulde vorne
040 0	4819 417 19545	Scharnier
040 8	4819 417 19257	Scharnier unten rechts
040 9	4819 417 19256	Scharnier unten links
041 8	4819 417 58151	Zugrollenhalter
050 0	4819 442 38518	Sockelblende
050 1	4819 442 38522	Blende
050 5	4819 417 19254	Scharnier rechts
050 5	4819 417 19255	Scharnier links
084 0	4819 466 99088	Gummikappe Deckel
110 0	4819 498 78179	Handgriff
121 0	4819 442 38683	Innentuer Herd
141 0	4812 450 58172	Tuerscheibe
191 0	4819 468 18013	Dichtung Ofen
202 0	4819 442 38616	Boden,Ofen
241 0	4812 458 58114	Topftraeger
242 9	4819 526 28011	Magnet
245 0	4819 458 19892	Rost
246 0	4819 418 38355	Backblech
247 1	4819 418 38369	Fettpfanne
248 0	4819 535 78122	Drehspiess
248 1	4819 413 58655	Griff fuer Drehspiess
248 2	4819 404 78523	Traeger
255 0	4819 442 38523	Boden
256 0	4819 442 38257	Knopfschutzbl.
256 1	4819 532 58252	Distanzstueck
301 4	4819 404 78804	Profilunten
320 0	4812 440 38797	Schalterblende
331 0	4819 412 58556	Knopf Schalter
331 1	4819 411 29385	Knopf Thermostat
331 9	4819 492 58065	Feder Knopf
332 0	4819 381 18274	Schalterkappe
341 0	4819 413 79272	Schale
341 1	4819 413 79271	Schale
351 0	4819 134 48486	Signallampe


Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
354 0	4819 381 18232	Linse rot
400 0	4819 361 78155	Motor Drehspieß
452 0	4819 259 28832	Heizelement Grill
455 0	4819 360 69344	Brenner Ofen
470 0	4819 360 69855	Brennerring A
470 1	4819 360 69857	Brennerring SR
470 2	4819 360 69856	Brennerring R
470 6	4819 360 69338	Traeger Brenner Ofen
471 0	4819 360 69865	Brenner A
471 1	4819 360 69866	Brenner SR
471 2	4819 360 69867	Brenner R
472 0	4819 360 69862	Brennerdeckel A
472 1	4819 360 69863	Brennerdeckel SR
472 2	4819 360 69864	Brennerdeckel R
472 6	4819 360 69339	Brennerring Ofenbrenner
474 0	4812 310 38364	Duesensatz LPG G30/G31
474 0	4812 310 38455	Duesensatz Metan G20/G25
474 0	4812 310 38456	Duesensatz PR/BU G130
485 3	4812 252 68002	Kabel L=600
491 0	4819 290 68173	Klemmkasten TB1
491 3	4819 401 18714	Zugentlastung
554 1	4819 492 68652	Clip Thermostat
558 0	4819 271 29033	Thermostat
558 5	4819 404 79409	Halter
571 0	4819 360 58766	Hahn Brenner R
571 1	4819 360 58512	Hahn Brenner SR
571 2	4819 360 58765	Hahn Brenner A
591 0	4812 252 68013	Zuendkerze ohne Kabel
591 9	4812 532 58013	Feder fuer Zuendkerze
592 0	4819 210 78069	Thermoelement Ofenbrenner
592 9	4819 466 98757	Distanzstueck
594 0	4819 273 28356	Mikroschalter Zündung
595 0	4819 145 78154	Zuendtrafo
623 0	4819 273 28357	Mikroschalter Licht/Spieß
623 5	4819 271 38266	Mikroschalter Grill
651 0	4819 134 88138	Lampe,Herd
652 0	4819 255 18162	Lampenfassung
656 0	4819 450 69999	Deckel Lampe
703 0	4812 360 68064	Rohrleitung vorne rechts
703 1	4812 360 68063	Rohrleitung hinten rechts
703 2	4812 360 68065	Rohrleitung hinten links
703 3	4812 360 68066	Rohrleitung vorne links
703 5	4819 530 48734	Gasrohr
703 6	4819 530 48458	Rohrkupplung
703 7	4819 526 48224	Gasanschluss G30/G31
703 7	4819 526 48301	Gasanschluss Erdgas G20
901 0	4819 401 18721	Kabelfuehrung
904 5	4819 532 68838	Distanzstueck
922 0	4819 532 18189	Ring

Explosionszeichnung




81001315

Explosionszeichnung



Anschlußplan



- 1 Electric Switch Ignition
- 2 Earth on facia panel
- 3 Switch grill
- 4 Warning light electric grill
- 5 Electric switch turnspit
- 6 Electric switch light
- 7 Oven light
- 8 Electric grill
- 9 Turnspit
- 10 Terminal box
- 11 Earth
- 12 Hob Ignition

4812 715 78624