



Service Manual

LAVE-LINGE-TOP

AWG 616/ WP-AWG 8616

MODELE
VERSIONAWG 616/ WP
8537 616 29150

Page

DONNEES TECHNIQUES

2

LISTE DE PIECES

3 - 4

VUE ECLATEE

5 - 6

SCHEMA DE CABLAGE

7

SCHEMA DE PRINCIPE

8

CHARTRE PROGRAMME

9

DONNEES TECHNIQUES

DIMENSIONS

HAUTEUR	88,0	cm
LARGEUR	40,0	cm
PROFONDEUR	60,0	cm

POIDS

BRUT	71	kg
NET	64	kg

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

TENSION	220± 10%	V
FREQUENCE	50	Hz
PUISSANCE ABSORBEE	~ 1,85	kW
FUSIBLE	10	A

VITESSE DE ROTATION DU TAMBOUR

LAVAGE	52	tr /min
ESSORAGE	700	tr /min
ESSORAGE MAX.	830	tr /min
CHARGE	MAX: 5	kg
	LINGE SEC	

COMPOSANTS

ELEMENT DE CHAUFFAGE

TYPE	RESISTANCE BLINDEE	
PUISSANCE RESISTANCE DE CHAUFFAGE	1850	W
TENSION NOMINALE	220	V

POMPE DE VIDANGE

PUISSANCE ABSORBEE	40	W
VIDANGE	11,5	l /min
VITESSE DE ROTATION	3000	tr /min
HAUTEUR DU TUYAU DE VIDANGE		
MAX.	1,00	m
MIN.	0,55	m

MOTEUR

TYPE	MCA 45/64 148 IRA
------	-------------------

PROGRAMMATEUR

TYPE	EC 4447
AVEC 60IMPULSIONS LA CHARTE COMPREND 2 CYCLES DE BASE:	
	LAVAGE NORMAL
	LAVAGE DELICAT - LAINE

THERMOSTATS

THERMOSTAT FIXE	90	°C
THERMOSTAT REARMABLE	107	°C

PRESSOSTAT

NIVEAU DE MOUSSE	2± 1	l
NIVEAU BAS	9± 1	l
NIVEAU HAUT	22± 1,5	l
NIVEAU DE SECURITE	29± 2	l

CLAVIER A TOUCHE

VERSION AVEC 3 TOUCHES

- MARCHE /ARRET
- 1/2 CHARGE /PEU SALE
- FROID

BOITE ELECTRONIQUE

TYPE	A1 D21
------	--------

LISTE DE PIECES

Model
Service No.
Version

AWG 616/WP-AWG 8616
853761629150
853761629150

Pos. No.	12NC Code	Description
001 0	4819 440 19493	CARROSSERIE
002 0	4819 440 18975	PORTE DE DESSUS
010 0	4819 440 19601	DESSUS CARROSSERIE
010 1	4819 404 78394	GOUTTIERE CABLAGE
012 0	4819 310 18304	KIT MOBILITE (OPTION)
012 2	4819 528 78044	ROUE DE MOBILITE
012 3	4819 532 68171	PIECE DE FRICTION
012 4	4819 528 78045	ROULETTE ARRIERE
012 5	4819 498 68976	POIGNEE DE MOBILITE
012 6	4819 462 79426	SUPPORT MOBILITE
012 7	4819 530 78037	CLIP MOBILITE
013 0	4819 462 48277	PIED FIXE
022 0	4819 440 18976	PANNEAU LATERAL D.
025 0	4819 440 19651	SUPPORT COMPOSANTS
041 0	4819 417 19334	CHARNIERE PORTE
053 0	4819 440 19142	PLINTHE
061 0	4819 466 89041	CONTREPOIDS SUP.
061 1	4819 466 88978	CONTREPOIDS INF.
061 2	4819 466 88752	FIXATION MASSE AVANT
080 0	4819 529 18053	AMORTISSEUR (RESSORT BL)
100 0	4819 440 19608	PORTE COMPLETE
110 0	4819 498 69902	POIGNEE DE PORTE
121 0	4819 440 19599	CONTRE-PORTE
130 0	4819 535 78144	DOIGT DE VERROUILLAGE
141 0	4819 418 78964	PORTE CUVE
143 0	4819 459 48602	MASQUE DE CUVE
200 0	4819 418 18275	CUVE PPN
201 0	4819 440 19606	FLASQUE CUVE + PALIER D.
220 0	4819 418 18306	TAMBOUR
223 0	4819 418 49713	AUBE DE TAMBOUR
252 0	4819 404 49227	SUPPORT THERMOSTATS
252 1	4819 492 48142	JOINT+SUPPORT
271 0	4819 358 18134	COURROIE DE TAMBOUR
272 0	4819 520 28036	POULIE DE TAMBOUR
272 1	4819 532 28263	BAGUE CONIQUE DE POULIE
292 0	4819 532 68244	JOINT FLASQUE DE CUVE
301 0	4819 453 19876	BANDEAU DE CDES
303 0	4819 498 69853	POIGNEE CUVE ASSEMBLEE
331 0	4819 412 58374	BOUTON PROGRAMMATEUR
332 0	4819 410 28653	TOUCHE OPTION RONDE
333 0	4819 410 28758	TOUCHE OPTION M/A
337 0	4819 412 58375	BOUTON THERM. ESSORAGE
343 3	4819 528 38131	CAME SELECTEUR TEMP
401 0	4819 361 58141	MOTEUR MCA 45/64-148 SERIE AC
401 1	4819 310 88529	CHARBON MOTEUR
421 0	4819 218 38031	FILTRE ANTIPARASITES
430 0	4819 360 18203	POMPE VIDANGE SYNCHRON
451 0	4819 259 28459	THERMOPLONGEUR 1850 W
451 2	4819 404 49558	BRIDE DOUBLE ESTAMPAGE
490 0	4819 321 18111	CORDON SECTEUR
491 0	4819 290 68113	BORNIER SECTEUR
501 0	4819 282 18679	PROGRAMMATEUR EC 4447
501 1	4819 281 68026	GENERATRICE TACHYMETRIQUE
521 0	4819 214 78406	BOITE ALIMENTATION A1 D21
551 9	4819 282 48254	THERMOSTAT 90C


Pos. No.	12NC Code	Description
567 0	4819 282 48071	THERMOSTAT 107C
571 0	4819 281 28265	ELECTROVANNE
582 0	4819 271 28926	PRESSOSTAT NIVEAUX
620 0	4819 276 18265	INTERRUPTEUR OPTION
620 1	4819 276 18286	INTERRUPTEUR M/A
621 0	4819 273 28406	POTENTIOMETRE ESSORAGE
633 0	4819 271 38149	SECURITE DE PORTE
633 1	4819 404 78969	SUPPORT SECURITE PORTE
653 1	4819 404 78971	VOYANT
701 0	4819 530 28927	TUYAU D'ARRIVEE EAU
702 0	4819 530 28896	TUYAU RACCORD
710 0	4819 459 48613	ENSEMBLE ENTREE CUVE
711 0	4819 418 78965	PORTE CPL. ENTREE CUVE
712 0	4819 440 19602	PORTE CUVE 4 BACS
712 1	4819 535 98514	AXE MASQUE CUVE
712 2	4819 535 98278	RESSORT DE RAPPEL
717 0	4819 323 28009	CABLE + GAIN
717 1	4819 466 98972	BIELLE
717 5	4819 528 38432	CAME PROGRAMMATEUR
753 0	4819 530 28811	CHAMBRE COMPRESSION (KIT)
754 0	4819 530 28504	DURIT CUVE/POMPE
755 0	4819 530 48443	TUYAU TROP PLEIN
760 0	4819 360 78363	BOUCHON DE POMPE CPL.
781 0	4819 530 28783	TUYAU DE VIDANGE
781 2	4819 532 68554	EMBOUT DE TUYAU
794 5	4819 530 58026	JOINT CHAMBRE COMPRESSION
794 6	4819 530 58031	JOINT TROP PLEIN
794 8	4819 532 58159	JOINT REDUCTEUR 1/2
901 0	4819 401 18806	COLLIER
901 1	4819 492 68337	COLLIER DURIT CUVE
901 2	4819 401 18362	COLLIER SNP 8
901 3	4819 401 18563	FIXATION TUYAU
901 5	4819 535 38038	AGRAFE DE PALIER G.
902 1	4819 401 18579	SUPPORT TUYAU
902 5	4819 401 18572	SUPPORT TUYAUX CARROSSERIE
902 8	4819 404 78396	DEFLECTEUR TROP PLEIN
903 2	4819 404 49431	SUPPORT TROP PLEIN
903 3	4819 492 68338	AGRAFE FLASQUE CUVE
903 5	4819 401 18585	FIXATION GAIN
903 7	4819 492 68381	AGRAFE THERMOPLONGEUR
903 9	4819 404 49688	SUPPORT POUR SERVICE
910 0	4819 502 38231	VIS TCB PLASTIQUE
910 1	4819 502 18417	VIS DE POULIE 8x25
910 5	4819 502 38265	VIS AMORTISSEUR VAB 4,5x20
910 9	4819 502 38286	VIS PLASGOB ST 45
911 0	4819 502 18465	VIS
911 2	4819 502 18343	VIS MASQUE CUVE TF 5x30
911 3	4819 502 38233	VIS N1 2x1/2
911 4	4819 502 38289	VIS T45 CBL 6x20
911 5	4819 502 18202	VIS CHC 6x25
911 6	4819 502 38232	VIS BRIDE TF 4x20
912 0	4819 500 18108	VIS FIXATION MOYEU TH 8x60
912 1	4819 502 18206	VIS TF 4x12
912 7	4819 502 18209	VIS CONTREPOIDS JAPY 8x160
912 8	4819 502 18208	VIS CONTREPOIDS JAPY 8x110

LISTE DE PIECES

Model **AWG 616/WP-AWG 8616**
Service No. **853761629150**
Version **853761629150**


Pos. No.	12NC Code	Description
913 1	4819 502 38288	VIS PLASGOB SP T45
913 4	4819 502 18211	VIS TERRE
914 0	4819 532 68363	FIXATION DESSUS
914 1	4819 505 18283	ECROU DE CAME M 5
915 1	4822 505 10547	ECROU FREIN M8
923 0	4819 532 38095	RONDELLE DE POULIE
923 5	4819 532 58107	RONDELLE 8,3 x 30
923 6	4819 532 28763	RONDELLE AZ 8
923 7	4819 532 18174	PLAQUETTE CONTREPOIDS INF.
931 2	4819 492 38084	RESSORT COULISSEAU
931 3	4819 492 38085	RESSORT MOBILITE
932 3	4819 492 48131	RESSORT DE POIGNEE
934 0	4819 492 48125	RESSORT D. PORTE
934 1	4819 492 48124	RESSORT G. PORTE
941 0	4819 520 28029	ENS. PALIER DROIT
941 1	4819 520 28026	PALIER GAUCHE
951 0	4819 530 58029	JOINT APPUI DE PALIER
952 0	4819 310 38541	JOINT TH.107 C + AGRAFE
953 0	4819 325 68041	JOINT V25
961 0	4819 440 19472	OBTURATEUR
962 2	4819 462 79336	PROTECTION MOTEUR
993 0	4819 401 18581	CROSSE DE VIDANGE
993 4	4819 526 48128	REDUCTEUR 1/2

VUE ECLATEE




CS.5728.E

VUE ECLATEE



SCHEMA DE CABLAGE



A INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÉT
ACP ARRÊT CUVE PLEINE
CNTR CONNECTEUR POMPE
CU BOÎTE D'ALIMENTATION
CWS INTERRUPTEUR LAVAGE FROID
DPM POMPE DE VIDANGE
DSS SECURITE DE PORTE
GPL VOYANT DE MISE SOUS TENSION
HE THERMOPLONGEUR
IF FILTRE D'ANTIPARASITAGE
LLS TOUCHE DEMI-CHARGE/PEU SALE
M MOTEUR
MS INTERRUPTEUR MARCHÉ-ARRÉT

PR PRESSOSTAT
PREH NIVEAU DE SECURITE
PRH PRESSOSTAT NIVEAU HAUT
PRL PRESSOSTAT NIVEAU BAS
PRM NIVEAU MEDIUM
RSS INTERRUPTEUR ACP
SDP POTENTIOMETRE D'ESSORAGE
T GENERATRICE TACHYMETRIQUE
TE BORNIER
TH THERMOSTAT
TL LIMITEUR DE TEMPERATURE
TM MOTEUR DE PROGRAMMATEUR
WV VANNE DE REMPLISSAGE

4211. 012. 6509. 1 815T

CS.5733.B

SCHEMA DE PRINCIPE

