






Pos.	Référence	Désignation
130A	357833401/7	JOINT,PANNEAU FRONTAL
308	357712003/7	CHARNIERE
310	355801102/3	PANNEAU TIROIR,BLANC
311	357814706/2	PORTE INTÉRIEURE,CPL.
312A	356036003/8	FENETRE DE PORTILLON
314	353127327/8	ÉQUERRE,PORTE DE FOUR,BLANC
523	353011601/5	ETRIER,FIXATION,CHARNIERE
523	353011602/3	ETRIER,FIXATION,CHARNIERE
523A	353132915/3	SUPPORT
530	311503200/9	POIGNE,BLANC
538	354301518/8	BUTÉE,POIGNÉE




9473001889


Pos.	Référence	Désignation
304	353169502/5	LECHEFRITE
307	353138005/7	TIROIR,PLAQUE DE ZINC,COMPLET
320	354617301/8	GRILLE,FOUR
326	353114247/3	COTE,DROIT,BLANC
326	353114248/1	COTE,BLANC,GAUCHE
327	353124711/6	SEMELLE
330	355609301/5	PIED
334	353110811/0	DOS
341	602824801/8	PLAFOND
999	356749901/1	NOTICE UTILISATION



Pos.	Référence	Désignation
260	5020966000/5	RESSORT,MANETTE
500	355016401/0	MANETTE CPL.,GAZ,BLANCHE
500A	5021765200/2	BOUTON PROGRAMMATEUR,BLANCHE
502	355203426/0	PLAQUE INDICATRICE,RÉGULATEUR,
502A	355204112/5	COLLERETTE,COMMUTATEUR,FOUR..
510	353782101/3	PIÈCE FRONTALE,BLANC
523	5002557100/6	SUPPORT,PROTECTION
525	5021765300/0	TOUCHE,PROGRAMMATEUR,BLANC
550	5022724100/2	PLAQUE,PROTEGE BOUTONS
594	337095401/2	PETIT VERRE,VOYANT,ROUGE
594A	355610601/5	LECTEUR




Pos.	Référence	Désignation
001	315253000/6	
003	358190740/3	THERMOSTAT,ELECTRIQUE
010	358190573/8	RESISTANCE
010A	358190227/1	CORPS DE CHAUFFE/RADIATEUR,INF
016B	5017008600/8	INTERRUPTEUR FOUR
019	5002096500/5	LAMPE,E14,15W,300°,PETIT
019A	337091607/8	LAMPE TEMOIN
019B	357008901/5	INDICATEUR
020	357036401/2	PLAQUE RADIANTE,D.145-230V-120
020	357036501/9	PLAQUE RADIANTE,D.180-230V-180
037A	358190500/1	BOITE A BORNES
042	5020434300/3	DOUILLE
143	5024137600/8	REGULATEUR D'ENERGIE
260	354305101/9	RESSORT,BULBE,THERMOSTAT
260A	374009902/7	RESSORT
541	355603801/0	SERRE-CABLE
550	5002096300/0	CRAN,DOUILLE LAMPE



94701439

Pos.	Référence	Désignation
004	358190826/0	MOTEUR TB
300	354610801/4	SUPPORT,TB
509	5021733100/3	BROCHE DE GRILL



313

9473001895

Pos.	Référence	Désignation
-	357815016/5	TABLE VITROCÉRAMIQUE,BLANC

I

1 Accenditore
2 Alimentazione accenditori
3 Alimentazione piano
4 Bistecchiera
5 Caldaia
6 Collegamenti elettrici
7 Commutatore
8 Commutatore piastre
9 Connessione
10 Connettore sonda
11 Condensatore alta tensione
12 Condensatore antidisturbo
13 Diodo
14 Filtro antidisturbo
15 Fusibile
16 Fusibile generale
17 Fusibile sicurezza porta
18 Fusibile termico
19 Interruttore
20 Lampada forno
21 Lampada visore
22 Magnetron
23 Micro coperchio
24 Micro porta
25 Micro motore convezione
26 Microinterruttore primario
27 Microinterruttore secondario
28 Microinterruttore monitor
29 Morsettiere
30 Morsettiere p.astre
31 Motoriduttore girarosto
32 Motoventilatore convezione
33 Motoventilatore stirrer
34 Motoventilatore tangenziale
35 Orologio
36 Piastra automatica
37 Piastra normale
38 Piastra rapida
39 Presa per accenditore
40 Presa per sonda
41 Programmatore o temporizzatore
42 Pulsante
43 Pulsante start
44 Regolatore di energia doppio
45 Regolatore di energia
46 Regolatore di energia rapido
47 Regolatore di energia termostato
48 Regolatore vapore
49 Relè a tempo, termorelè
50 Relè
51 Resistenza ciclo
52 Resistenza ciclo/grill
53 Resistenza circolare
54 Resistenza di caduta
55 Resistenza grill
56 Resistenza roccia lavica
57 Resistenza suola
58 Scheda LED
59 Scheda logica
60 Sonda livello acqua
61 Spia acqua
62 Spia calore residuo
63 Spia grill
64 Spia generale
65 Spia microonde
66 Spia piastra
67 Spia termostato
68 Spia vapore
69 Termostato consenso vapore
70 Termostato di protezione
71 Termostato di sicurezza
72 Termostato forno
73 Termostato rigenera-
caldaia

GB

1 Ignitor
2 Ignitor supply
3 Hob supply
4 Steak cookplate
5 Boiler
6 Electrical connection
7 Rotary switch
8 Hot plate rotary switch
9 Connection
10 Probe connector
11 High voltage capacitor
12 Anti-interference capacitor
13 Diode
14 Anti-interference filter
15 Fuse
16 Main fuse
17 Door fuse
18 Thermic fuse
19 Switch
20 Oven lamp
21 Knob lamp
22 Magnetron
23 Cover microswitch
24 Door switch
25 Micro convection motor
26 Main microswitch
27 Secondary microswitch
28 Monitor microswitch
29 Terminal block
30 Hot plate terminal block
31 Turnspit motor
32 Convection fan
33 Motor fan stirrer
34 Cooling fan
35 Clock
36 Automatic plate
37 Normal plate
38 Quick plate
39 Socket for ignitor
40 Socket for probe
41 Programmer
42 Pushbutton
43 Start pushbutton
44 Energy regulator double
45 Energy regulator
46 Quick energy regulator
47 Thermostat energy regulator
48 Steam regulator
49 Time relay, Thermo relay
50 Relay
51 Upper heater
52 Upper/grill heater
53 Convection heater
54 Drop resistor
55 Grill resistor
56 Lavic rock heater
57 Bottom heater
58 LED p.c.b.
59 Logic p.c.b.
60 Water level probe
61 Water level indicator
62 Residual heat pilot lamp
63 Grill pilot lamp
64 Mains on pilot lamp
65 Microwave pilot lamp
66 Hotplate pilot lamp
67 Thermostat pilot lamp
68 Steam indicator
69 Steam release thermostat
70 Protection thermostat
71 Safety thermostat
72 Oven thermostat
73 Boiler regeneration
thermostat

F

1 Allumer
2 Alimentation allumer
3 Alimentation plaque
4 Gril à bifteck
5 Chaudière
6 Connection électrique
7 Commutateur
8 Commutateur pour plaques
9 Connecteur
10 Connecteur sonde
11 Condensateur haute tension
12 Condensateur anti-parasite
13 Diode
14 Filtre anti-parasite
15 Fusible
16 Fusible général
17 Fusible porte
18 Fusible thermique
19 Interrupteur
20 Lampe four
21 Lampe indicateur
22 Magnétron
23 Interrupteur sécurité couvercle
24 Interrupteur sécurité porte
25 Interrupteur moteur turbine
26 Microinterrupteur primaire
27 Microinterrupteur secondaire
28 Microinterrupteur monitor
29 Plaque à bornes
30 Connecteur pour plaques
31 Moteur du tourne-broche
32 Moteur de la turbine
33 Motoventilateur brasseur d'onde
34 Moteur ventilateur refroidissement
35 Horloge
36 Plaque automatique
37 Plaque normale
38 Plaque rapide
39 Prise pour allumeur
40 Prise pour sonde
41 Programmeur ou temporisateur
42 Bouton poussoir
43 Touche de démarrage
44 Régulateur double d'énergie
45 Régulateur d'énergie
46 Régulateur d'énergie rapide
47 Régulateur d'énergie thermostaté
48 Régulateur de vapeur
49 Relais à temps, relais thermique
50 Relais
51 Résistance voûte
52 Résistance voûte/grilloir
53 Résistance convection
54 Résistance de chute
55 Résistance grilloir
56 Résistance lave pétrifiée
57 Résistance sole
58 Module LED
59 Module logique
60 Sonde niveau eau
61 Voyant niveau d'eau
62 Voyant chaleur résiduelle
63 Voyant de contrôle grilloir
64 Voyant de contrôle général
65 Voyant de contrôle micro-onde
66 Voyant de contrôle plaque
67 Voyant de contrôle thermostat
68 Voyant vapeur
69 Thermostat sortie vapeur
70 Thermostat de protection
71 Thermostat de sécurité
72 Thermostat four
73 Thermostat régénération
chaudière

D

1 Zünder
2 Entzönder-Speisung
3 Kochmulde-Speisung
4 Bräter;
5 Kessel
6 Elektrische Verbindung
7 Umschalter
8 Kochplatten-Umschalter
9 Verbindler
10 Speisethermometer-Stecker
11 Hochspannungskondensator
12 Entstörkondensator
13 Diode
14 Entstörfilter
15 Schmelzsicherung
16 Hauptsicherung
17 Türsicherung
18 Thermische Sicherung
19 Schalter
20 Backofenbeleuchtung
21 Leuchtanzeiger
22 Magnétron
23 Deckelsicherheitsschalter
24 Türschalter
25 Schalter für Motor des Heissluftgebläses
26 Hauptverriegelungsschalter
27 Hilfsverriegelungsschalter
28 Monitorschalter
29 Klemmenbrett
30 Kochplatten-Klemmenbrett
31 Spieß-Motorverminderer
32 Heißluft-Ventilator
33 Wellenrührer-Luftersatz
34 Kühlungsventilator
35 Uhr
36 Automatic-Kochplatte
37 Normal-Kochplatte
38 Blitz-Kochplatte
39 Anzünder-Steckdose
40 Steckdose für Temperatursonde
41 Zeitschalter
42 Druckknopf
43 Spar-Taste
44 Energieregler (doppelt)
45 Energieregler
46 Blitz-Energieregler
47 Thermostat-Energieregler
48 Dampf-Regler
49 Zeit- bzw. Temperaturbedingtes Relais
50 Relais
51 Oberer Heizkörper
52 Oberer-Grill Heizkörper
53 Heißluft Heizkörper
54 Spannungsabfall-Widerstand
55 Grill Heizkörper
56 Verstein. Lava Heizkörper
57 Unterer Heizkörper
58 LED Modul
59 Logik Modul
60 Wasserniveau Sonde
61 Wasserleuchtanzeige
62 Restwärme-Leuchtanzeige
63 Leuchtanzeige für den Backofen
64 Betriebsleuchtanzeige
65 Mikrowelle Leuchtanzeiger
66 Kochplatten Leuchtanzeiger
67 Thermostat Leuchtanzeiger
68 Dampf Leuchtanzeiger
69 Dampfaustritt Thermostat
70 Schutzthermostat
71 Sicherheitsthermostat
72 Backofen Thermostat
73 Kesselregenerierungs-
thermostat

I

74 Terra
75 Terra piano
76 Terra plastre
77 Terra portalamпада
78 Terra tubazione
79 Trasformatore
80 Trasformatore alta tensione
81 Spia pieno
82 Spia vuoto
83 Spia pulizia
84 Scheda potenza (relè)
85 Scheda pulsantiera
86 Scheda controllo/display
87 Sensore temperatura forno
88 Pulsanti comando
89 Spia centralina
90 Centralina elettronica
91 Electrovalvola
92 Electrodo
93 Spia blocco bruciatore
94 Spia regolatore di energia rapido
95 Scheda controllo MW
96 Selettore rotativo
97 Microinterruptore logico
98 Plastra radiante
99 Limitatore temperatura
100 Interruttore di sicurezza
101 Indicatore di potenza
102 Micro esclusione grill
103 Micro accensione
104 Resistenza
scaldavivande
105 Spia scaldavivande

GB

74 Earth
75 Hob earth
76 Hot plate earth
77 Lampholder earth
78 Pipe earth
79 Transformer
80 High voltage transformer
81 Full tank indicator
82 Empty tank indicator
83 Cleaning cycle indicator
84 Power P.C.B. - relais
85 Keyboard P.C.B.
86 Control P.C.B. (Display)
87 Oven temperature-sensor
88 Controlpushbuttons
89 Gas control device light
90 Electronic gas control device
91 Electric valve
92 Electrode
93 Burner block indicator pilot lamp
94 Energy rapid regulator pilot lamp
95 MW Control P.C.B.
96 Rotative selector
97 Logic micro-switch
98 Radiant plate
99 Temperature limiting device
100 Safety switch
101 Power indicator
102 Grill cut-out microswitch
103 Ignition microswitch
104 Keep-warm heating element
105 Keep-warm pilot lamp

F

74 Mise à la terre
75 Terre plaque
76 Terre plaques
77 Terre solier lampe
78 Terre tuyauterie
79 Transformateur
80 Transformateur haute tension
81 Voyant res.plein
82 Voyant rés.vide
83 Voyant nettoyage
84 Module puissance
85 Module clavier
86 Module réglage (display)
87 Palpeur température
88 Poussins commandes
89 Voyant dispositif contrôle gaz
90 Dispositif électronique contrôle gaz
91 Electrovanne
92 Electrode
93 Voyant brochage brûleur
94 Voyant régulateur rapide énergie
95 Module réglage MW
96 Sélecteur rotatif
97 Microinterrupteur logique
98 Plaque radiante
99 Limiteur de température
100 Interrupteur de sécurité
101 Indicateur de puissance
102 Microinterrupteur suppression grill
103 Microinterrupteur allumage
104 Élément chauffant de maintien au chaud
105 Voyant de maintien au chaud

D

74 Erdung
75 Erdung Kochfeld
76 Erdung Kochplatten
77 Erdung Lampengehäuse
78 Röhrenleitung-Erdung
79 Transformator
80 Hochspannungstransformator
81 Leuchtanzeige "voll"
82 Leuchtanzeige "leer"
83 Leuchtanzeige "Reinigung"
84 Leistungsmodul-Relais
85 Tastenbrettmodul
86 Kontrollmodul (Display)
87 Ofen-temperaturfühler
88 Bedienungstasten
89 Gaskontroll-Vorrichtungsanzeige
90 Elektronische Gaskontroll-Vorrichtung
91 Elektroventil
92 Elektrode
93 Signallampe - Brenner Blockierung
94 Signallampe - Energie - Schnellregler
95 Kontrollmodul MW
96 Rotationswähler
97 Logik-modul
98 Strahlungskochplatte
99 Temperaturbegrenzer
100 Sicherheitschalter
101 Leistungsanzeige
102 Mikroschalter Grill-aus
103 Zündungsmikroschalter
104 Warm halten Heizelement
105 Warm halten leuchtanzeige

ES

1 Ignitor
2 Alimentación ignitor
3 Alimentación piano
4 Parrilla grilli
5 Caldera
6 Conexiones eléctricas
7 Conmutador
8 Conmutador placas
9 Conexión
10 Conector sonda
11 Condensador alta tensión
12 Condensador antiparasitario
13 Diodo
14 Filtro antiparasitario
15 Fusible
16 Fusible general
17 Fusible seguridad puerta
18 Fusible térmico
19 Interruptor
20 Lámpara horno
21 Visore lámpara
22 Magnetron
23 Micro tapa
24 Micro puerta
25 Micro motor convección
26 Micro interruptor primario
27 Micro interruptor secundario

28 Micro interruptor monitor
29 Ficha conexiones
30 Ficha conexiones placas
31 Motoreductor asapollos
32 Motoventilador convección
33 Motoventilador stirrer
34 Motoventilador
35 Reloj
36 Placa automática
37 Placa normal
38 Placa rápida
39 Toma para encendido
40 Toma per sonda
41 Programador o temporizador
42 Tecla
43 Tecla start
44 Regulador de energía doble
45 Regulador de energía
46 Regulador de energía rápido
47 Regulador de energía termostático
48 Regulador de vapor
49 Rele termico
50 Relé
51 Resistencia bovédica
52 Resistencia bovédica/grill
53 Resistencia circular
54 Resistencia de caída

55 Resistencia grill
56 Resistencia roca de lava
57 Resistencia suola
58 Módulo LED
59 Módulo
60 Sonda nivel agua
61 Lámpara espiá agua
62 Lámpara espiá calor residual
63 Lámpara espiá grill
64 Lámpara espiá general
65 Lámpara espiá microondas
66 Lámpara espiá placa
67 Lámpara espiá termostato
68 Lámpara espiá vapor
69 Termostato confirmación vapor
70 Termostato de protección
71 Termostato
72 Termostato horno
73 Termostato regeneración caldera
74 Tierra
75 Tierra piano
76 Tierra placas
77 Tierra portalamparas
78 Tierra tubito
79 Transformador
80 Transformador alta tensión

81 Indicador de llenado
82 Indicador de vacío
83 Indicador de limpieza
84 Módulo potencia (relé)
85 Módulo tecladora
86 Módulo de control/display
87 Sensor de temperatura horno
88 Tecla
89 Indicador de funcionamiento
90 Módulo de control
91 Electrovalvula
92 Electrodo
93 Indicador quemador bloqueado
94 Indicador regulador energía rapido
95 Módulo de control MW
96 Selector
97 Micro interruptor
98 Placa radiante
99 Termostato limitador
100 Interruptor de seguridad
101 Indicador de potencia
102 Micro Interruptor exclusión grill
103 Micro interruptor ignición
104 Resistencia caliente platos
105 Indicador caliente platos

a. Arancio
b. Bianco
c. Blu
d. Celeste
e. Giallo/Verde
f. Grigio
g. Marrone
h. Nero
i. Rosa
l. Rosso
m. Viola
o. Grigio/Nero
v. Verde
y. Giallo

a. Orange
b. White
c. Blue
d. Light-Blue
e. Yellow/Green
f. Gray
g. Brown
h. Black
i. Pink
l. Red
m. Violet
o. Grey/Black
v. Green
y. Yellow




a. Orange
b. Bianco
c. Bleu
d. Blue-Clair
e. Jaune/Vert
f. Gris
g. Marron
h. Noir
i. Rose
l. Rouge
m. Violet
o. Gris/Noir
v. Vert
y. Jaune

a. Orange
b. Weiss
c. Blau
d. Hellbau
e. Gelb/Grün
f. Grau
g. Braun
h. Schwarz
i. Rosa
l. Rot
m. Violet
o. Grau/Schwarz
v. Grün
y. Gelb

a. Narajo
b. Bianco
c. Azul
d. Azul Celeste
e. Amarillo/Verde
f. Gris
g. Marron
h. Negro
i. Rosa
l. Rojo
m. Violeta
o. Gris/Negro
v. Verde
y. Amarillo


OVEN SWITCH ①

POSITION	Q	1	3 max.
SO	OS		
P	O		
P	O		



WIRING

357 583502a



357 583502b