


7-6. BASE UNIT (MBU-5J)



Ref. No.	Part No.	Description	Remarks	Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
----------	----------	-------------	---------	----------	----------	-------------	---------

251	1-667-954-11	PC BOARD, FLEXIBLE		264	4-996-258-01	SPRING, COMPRESSION	
* 252	4-996-255-01	BASE (BU-C)		265	4-996-257-01	RACK (SL)	
* 253	4-996-267-01	BASE (BU-D)		266	4-996-256-01	SL(BASE)	
* 254	4-996-252-01	CHASSIS, BU		267	4-900-590-01	SCREW, PRECISION SMALL	
255	4-996-260-01	GEAR (SL-A)		268	4-996-262-01	GEAR (SL-C)	
256	4-996-261-01	GEAR (SL-B)		269	A-4725-174-A	BD BOARD, COMPLETE	
257	4-996-263-01	SPRING (CLV), TORSION		270	4-211-036-01	SCREW (1.7X2.5), +PMH	
* 258	4-996-254-01	BASE (BU-B)		HR901	1-500-565-11	HEAD, OVER LIGHT	
Δ 259	A-4672-541-A	OPTICAL PICK-UP KMS-260B/J1N		M101	A-4672-475-A	MOTOR ASSY, SPINDLE	
260	4-988-560-01	SCREW (+P 1.7X6)		M102	A-4672-474-A	MOTOR ASSY, SLED	
261	3-372-761-01	SCREW (M1.7), TAPPING		S101	1-762-148-21	SWITCH, PUSH (2 KEY)	
262	4-996-265-01	SHAFT, MAIN					
* 263	4-210-664-01	BASE (BU-A)					

The components identified by
 mark Δ or dotted line with mark
 are critical for safety.
 Replace only with part number
 specified.
 Les composants identifiés par
 une marque Δ sont critiques
 pour la sécurité.
 Ne les remplacer que par une
 pièce portant le numéro spécifié.

(REFLECT/PROTECT DET)