




1) Blende kompl.
 29 6671
 Blendeneinlage 2)
 mitbestellen

26 1835
 Kabelbaum-
 Signalkreis

Gebrauchsanweisung


51 9520
 (D)
 51 9665
 (I)
 52 3516
 (P)
 52 3517
 (E)
 51 9609
 (GB)
 52 35 14
 (NL)
 52 3515
 (F)

Aufstellanweisung

51 7967 52 3022
 (D) (es)
 51 8011 52 3021
 (NL,F,GB) (pt)

Programmtabelle

51 9521
 (D)
 51 9667
 (E)
 51 9615
 (I)
 51 9666
 (P)
 51 9611
 (NL)
 51 9612
 (F)
 51 9614
 (GB)
 51 9932
 (S)
 51 9933
 (N)
 51 9934
 (SF)



Unterbauabdeckung
 20 4245


Zubehör:


Verlängerung für
 Arbeitsplatten
 WZ 10040
 weiß

Unterbaubehör
 WZ 10090/01

Bodenbefestigung
 WX 9756

Höhenanpassung 91 cm
 WZ 10100





AET5830500090246000

