




Maxx WFO 2860 – WFO2860/01–V01
Maxx WFO 2860 électronique – WFO2860FF/01–V02
Maxx aquanoom 1400 electronic – WFO2860NL/01–V03

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten



Ident – Nummern – Konstante
3740

Gebrauchs-/
Aufstellanweisung

52 9810	58 0121
(de) V01	(fr) V02
58 1260	58 1261
(de) V03	(fr) V03
58 1262	
(nl) V03	

Programmtabelle

52 9811	58 0122
(de) V01	(fr) V02
58 1263	58 1264
(de) V03	(fr) V03
58 1265	
(nl) V03	


1) 36 4940
(de) V01
36 5403
(fr) V02
36 6874
(nl) V03

2) 48 4040
(de)
484041
(fr)

BOSCH

Maxx WFO 2860 – WFO2860/01–V01
 Maxx WFO 2860 electronique – WFO2860FF/01–V02
 Maxx aguanoom 1400 electronic – WFO2860NL/01–V03

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten



Ident – Nummern – Konstante
 3740

Dämmatten-Set
 21 6336


Zubehör:
 Bodenbefestigung
 WMZ2200
 Verlängerung für
 Aqua-Stop
 Verlängerung 2,5m
 WMZ2380
 Unterbauszubehör
 WMZ2340/01

AET58300000080837000

BOSCH

Maxx WFO 2860 – WFO2860/01–V01
 Maxx WFO 2860 electronique – WFO2860FF/01–V02
 Maxx aquanoom 1400 electronic – WFO2860NL/01–V03

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

Ident – Nummern – Konstante
3740

1) 26 5964


AET5830000080837000

BOSCH

Maxx WFO 2860 – WFO2860/01–V01
Maxx WFO 2860 électronique – WFO2860FF/01–V02
Maxx aquanoom 1400 electronic – WFO2860NL/01–V03

WASCHGERÄTE

Waschvollautomaten



AET5830000080837000